

BEDIENUNGSANLEITUNG BADEZIMMER-HEIZKÖRPER

Druk op de toets 'Aan/Stand-by' om uw radiator in of uit te schakelen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld toont het onderste gedeelte van het display de tijd en het bovenste gedeelte de huidige modus en de temperatuur. In de stand-by-modus worden de tijd, de dag van de week en het bericht „Stb“ weergegeven.

Opmerking: wanneer het apparaat in de stand-by-modus gaat, piept het apparaat tweemaal. Wanneer het apparaat actief wordt, piept het eenmaal.



Basisprogramma's

Door op de toets 'prog' te drukken kunt u schakelen tussen de verschillende basisprogramma's/modi, namelijk:



Modus stuurdraad



Dag/comfort-modus



Nacht-modus



Vorstbeveiligingsmodus



Boost-modus



Chrono

Drücken Sie die Taste „Ein/Standby“, um Ihren Heizkörper ein- oder auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt der untere Teil des Displays die Uhrzeit an und der obere Teil den aktuellen Modus und die Temperatur. Im Standby-Modus werden die Uhrzeit, der Wochentag und die Anzeige „Stb“ angezeigt.

Hinweis: Wenn das Gerät in den Standby-Modus wechselt, ertönt zweimal ein Signalton. Wenn das Gerät aktiviert wird, ertönt einmal ein Signalton.

Basisprogramme:

Durch Drücken der Taste „prog“ können Sie zwischen den verschiedenen Basisprogrammen/-modi wechseln:

- Kabelgebundener Modus
- Tag- / Komfortmodus
- Nachtmodus
- Frostschutzmodus
- Boost-Modus (2h)



Kabelgebundener Modus

Dieser Modus ist in den Niederlanden nicht anwendbar und sollte daher nicht verwendet werden.

Tag- / Komfortmodus

Der Komfortmodus hält die Raumtemperatur konstant auf einem gewählten Wert. Drücken Sie die Taste „prog“, bis das „Komfortprogramm“ angezeigt wird. Mit den + und – Tasten können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Diese wird aktiv, sobald die Anzeige nicht mehr blinkt.

Nachtmodus

Im Nachtmodus stellen Sie eine niedrigere Temperatur als im Komfortmodus ein. Es wird empfohlen, diesen Modus nachts oder zu verwenden, wenn der Raum länger als 2 Stunden nicht genutzt wird. Drücken Sie die Taste „prog“, bis das „Nachtprogramm“ angezeigt wird. Mit den + und – Tasten können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Diese wird aktiv, sobald die Anzeige nicht mehr blinkt.

Frostschutzmodus

Im Frostschutzmodus wird die Temperatur auf 7 °C eingestellt. Das Gerät aktiviert das Heizelement, wenn die Raumtemperatur unter 7 °C fällt. Es wird empfohlen, diesen Modus zu verwenden, wenn der Raum mehrere Tage nicht genutzt wird. Drücken Sie die Taste „prog“, bis das „Frostschutzprogramm“ angezeigt wird.

Boost-Modus

Der Boost-Modus kann verwendet werden, um den Raum schnell zu erwärmen oder Handtücher vorzuwärmen. Drücken Sie die Taste „prog“, bis das „Boost-Programm“ angezeigt wird. Der Heizkörper arbeitet 2 Stunden lang mit maximaler Leistung. Danach wird der Boost-Modus automatisch deaktiviert und das Gerät kehrt zum zuvor eingestellten Modus zurück. Der Benutzer kann jederzeit durch Drücken der Taste „prog“ zu einem anderen Betriebsmodus wechseln.