



FERNSEHER BEDIENUNGSANLEITUNG

Grundbedienung

- Ein/Aus: Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.
- Lautstärke/Kanäle: Verwenden Sie die Pfeiltasten oder Zahlen.
- Menü: Drücken Sie das Zahnradsymbol für die Einstellungen.
- Untertitel: Über das Menü aktivieren.

Einstellungen

- WLAN: Gehen Sie zu Netzwerk > WLAN > Netzwerk auswählen > Passwort.

Verbindungen

- HDMI: Für Geräte wie Konsolen (3 Anschlüsse).
- USB: Medien abspielen (Fotos, Videos).
- Bluetooth: Kopfhörer über das Menü koppeln.

Smart-Funktionen

- Apps: Netflix, YouTube usw. über den Startbildschirm (mit Ihrem Konto anmelden).