

BEDIENUNGSANLEITUNG MECHANISCHE LÜFTUNG

Mit diesem drahtlosen Bedienelement kann die Lüftungseinheit in verschiedene Lüftungsstufen (Leistungsstufen) geschaltet werden:

- **Automatikmodus:** Regelung auf Basis vorhandener Sensoren (CO₂ und/oder Feuchtigkeit). Die Leistung wird automatisch zwischen der niedrigsten und höchsten Stufe geregelt.
- **Stufe 1 (niedrig):** bei Anwesenheit von 1 Person oder wenn niemand anwesend ist.
- **Stufe 3 (hoch):** beim Kochen, Duschen oder Baden oder wenn mehrere Personen anwesend sind.
- **Timer:** zum Einschalten der Einheit im Hochbetrieb für eine einstellbare Dauer.

Bei Verwendung von Sensoren ist die Zeitdauer, in der die Lüftungseinheit in einer anderen als der automatischen Stufe betrieben werden kann, auf 24 Stunden für niederländische Geräte und 12 Stunden für belgische Geräte begrenzt. Nach dieser Zeit schaltet die Einheit zurück in den Automatikmodus.

Timer

- 1× drücken: 10 Minuten Hochstufe
- 2× drücken: 20 Minuten Hochstufe
- 3× drücken: 30 Minuten Hochstufe

Bei Betrieb **ohne Sensoren** schaltet die Einheit nach Ablauf des Timers auf die zuletzt gewählte Stufe zurück, es sei denn, dies war die Hochstufe. In diesem Fall schaltet die Einheit auf eine niedrigere Stufe zurück.

Bei Betrieb **mit Sensoren** schaltet die Einheit zurück in den Automatikmodus.

Timer unterbrechen: Eine andere Stufe wählen.