



TOP VILLA VERHUUR

GEBRUIKSAANWIJZING MECHANISCHE VENTILATIE

Met deze draadloze bedieningsschakelaar kan de ventilatie-unit in verschillende ventilatiestanden (capaciteiten) worden geschakeld:

	Stand Auto, automatische stand ; regeling op basis van aanwezige sensoren (CO ₂ en/of RV). De capaciteit wordt automatisch geregeld tussen de laagstand en hoogstand.
	Stand 1, laagstand ; bij aanwezigheid van 1 persoon of wanneer niemand aanwezig is.
	Stand 3, hoogstand ; tijdens het koken, douchen of baden of wanneer veel mensen aanwezig zijn.
	Timer voor het inschakelen van de unit in hoogstand gedurende een instelbare periode.

Bij het gebruik van sensoren is de tijdsduur dat de ventilatie-unit in een andere stand dan de automatische stand kan staan begrensd tot 24 uur voor de Nederlandse toestellen, en 12 uur voor de Belgische toestellen. Na deze periode schakelt de unit terug naar de automatische stand.

Timer:

	1x drukken	10 minuten hoogstand
	2x drukken	20 minuten hoogstand
	3x drukken	30 minuten hoogstand

Bij het gebruik **zonder** sensoren schakelt de unit na het aflopen van de timer terug naar de laatst gekozen stand voordat de timer werd ingeschakeld, tenzij dit de hoogstand betreft. In dat geval schakelt de unit terug naar een lagere stand. Bij gebruik **met** sensoren schakelt de unit terug naar de automatische stand.

Timer onderbreken: Druk op een andere stand.