



## GEBRUIKSAANWIJZING TELEVISIE

### Televisie

#### Basisbediening

- Aan/uit: Druk op de knop op de afstandsbediening.
- Volume/kanalen: Gebruik pijlen of nummers.
- Menu: Druk op het tandwiel voor instellingen.
- Ondertiteling: Activeer via menu.

#### Instellingen

- WiFi: Ga naar Netwerk > WiFi > Selecteer netwerk > Wachtwoord.

#### Verbindingen

- HDMI: Voor apparaten zoals consoles (3 poorten).
- USB: Speel media af (foto's, video's).
- Bluetooth: Koppel hoofdtelefoons via menu.

#### Smart Functies

- Apps: Netflix, YouTube etc via home-scherm (log in met je account).