



GEBRUIKSAANWIJZING MELKOPSCHUIMER



I. Opwarmen en dik schuim

1. Max. hoeveelheid melk is 150ml (zie fig. 1) en min. hoeveelheid is 100ml.
2. Gebruik volle melk, diepvriesmelk (5-10°C).
3. Druk één keer op de knop, de werkindicator van "Opwarmen en dik schuim" gaat branden.
4. Wanneer het apparaat gestopt is met werken, open je het deksel en giet je de opgewarmde en opgeschuimde melk eruit.

II. Opwarmen en dun schuim

1. De maximale melkhoeveelheid is 150 ml (zie Fig. 1) en de minimale melkhoeveelheid is 100 ml.
2. Gebruik volle melk, diepvriesmelk (5-10°C).
3. Druk twee keer op de knop, de werkindicator van "Opwarmen en dun schuim" gaat branden.
4. Wanneer het apparaat gestopt is met werken, open je het deksel en giet je de opgewarmde en opgeschuimde melk eruit.

III. Alleen opwarmen zonder opschuimen

1. Max. hoeveelheid melk is 300ml (zie Fig. 1) en min. hoeveelheid melk is 100ml.
2. Gebruik volle melk, diepvriesmelk (5-10°C).
3. Druk drie keer op de knop, de werkindicator van "Alleen opwarmen zonder opschuimen" gaat branden.
4. Wanneer het apparaat gestopt is met werken, opent u het deksel en giet u de opgewarmde en opgeschuimde melk eruit.

IV. Alleen opschuimen zonder opwarmen

1. De maximale hoeveelheid melk is 150 ml (zie Fig. 1) en de minimale hoeveelheid melk is 100 ml.
2. Gebruik volle melk.
3. Druk vier keer op de knop, de werkindicator van "Alleen opschuimen zonder opwarmen" gaat branden.
4. Wanneer het apparaat niet meer werkt, opent u het deksel en giet u de opgeschuimde melk eruit.

- Reinig het apparaat niet met een agressief of schurend schoonmaakmiddel of met een scherp voorwerp, zoals een harde borstel of een mes.
- Was het deksel met water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel grondig af en droog af.
- Verwijder de schuimkloppers en was ze volledig in warm water.
- Maak de buitenkant van de kan schoon met een vochtige doek
- Reinig de basis altijd met een droge doek.



Dompel de melkopschuimer nooit onder in water of een andere vloeistof en de melkopschuimer mag niet in de vaatwasser worden gereinigd.